

Hur gör man?

Måla trä- och betonggolv



Så målar du trä- och betonggolv



Det finns flera alternativ att välja mellan när du ska måla trä- eller betonggolv. Vilken produkt du ska välja beror framförallt på golv-materialet och hur stort slitage golvet kommer att utsättas för.

Innan du sätter igång, läs igenom bruksanvisningen och följ sedan målningsråden i den här foldern. Behandlingsgången är i stort sett densamma oavsett vilken produkt du väljer. I våta utrymmen som garage och tvättstugor rekommenderar vi EPX-V Golvfärg.



Det här behöver du för att måla trä- och betonggolv

1. Förlängningsskaft med hållare slippapper 2. Pensel 3. Skrapa eller stålborste 4. Mikrofibertrasa 5. Roller och rollerbygel med förlängningsskaft 6. Skyddshandskar 7. Skyddsglasögon 8. Munskydd 9. Slipkloss 10. Slippapper, kornighet 180–240. **Dessutom behöver du:** Inomhustvätt, golvspackel, grundfärg, golvfärg, kvistlack och eventuellt klarlack och golvflingor.

Enkla steg till ett perfekt resultat

Måla trägolv

Ett slitet trägolv målas lätt över med golvfärg.

Tidigare målat trägolv

Rengör golvet från damm och smuts. Tvätta golvet med Inomhustvätt. Applicera den färdigblandade lösningen med sprayflaskan och låt medlet verka några minuter. Torka sedan av ytan med en fuktig trasa av mikrofiber. Skrapa bort löst sittande färg och slipa blanka ytor med ett medelfint slippapper. Trärena ytor grundmålas med Panelgrund för att minska risken för missfärgning från träet, det

gäller framförallt golv som ska målas i vita och ljusa kulörer. Låt grundfärgen torka i 16 timmar. Måla sedan golvet två gånger med utspädd Golvfärg Trä.

Obehandlat trägolv

Rengör från smuts och damm. Slipa av ytan med ett medelfint slippapper. Kvistar stryks med Kvistlack. Grundmåla med Panelgrund för att minska risken för missfärgning från träet, det gäller framförallt golv som ska målas i vita och ljusa kulörer. Låt grundfärgen torka i 16 timmar och måla sedan golvet två gånger med utspädd Golvfärg Trä.



Måla betonggolvet

Tidigare målat betonggolvet

Ta bort all lös färg med en stålborste eller skrapa och tvätta med Inomhustvätt. Applicera den färdigblandade lösningen med sprayflaskan och låt medlet verka några minuter. Torka sedan av ytan med en fuktig trasa av mikrofiber. Slipa blanka ytor med medelfint slippapper. Avlägsna slipdammet innan du börjar måla. Tänk på att det alltid är bättre att måla två gånger än en gång för tjockt.

Obehandlat betonggolvet

Betonggolvet ska vara helt torra på ytan och befriade från smuts och fett. Gör ett skrapprov med en skruvmejsel. Släpper ytskiktet finns betong-/cement huden kvar och den måste avlägsnas före målning genom slipning eller betning med saltsyra.

Viktigt! Golvet måste torka minst 1-2 dygn efter rengöringen. Dammsug noga innan du börjar måla.



Äntligen dags att måla betonggolvet

Förgrunda med den färg du ska färdigmåla med, utspädd enligt instruktion på förpackningen. Applicera färgen med mohairroller eller filtroller med förlängningsskaft. Använd en pensel till kanter och mindre ytor.

När grundmålningen torkat färdigmålar du med utspädd färg. Stryk flödigt och jämnt 1-2 gånger. Undvik att gå tillbaka och rolla i halvtorr färg - risk för kulörskiftningar.



Om du inte vill ha flingor på golvet kan du klarlacka 1-2 gånger (gäller golv målade med EPX-V Golvfärg). Klarlacken skyddar golvet och ger det en extra slityta.

Måla med flingor

Förbehandla genom att följa stegen för tidigare målade och omålade ytor. Efter förarbetet grundmålar du 1 gång med utspädd färg. Färdigmåla sedan golvet 1-2 gånger med golvfärgen. Ju högre slitage golvet ska utsättas för, desto fler skikt stryker du.

När färgen torkat rollar du ett skikt med klarlack. Strö sedan flingorna i den våta lacken. Kasta dem högt över golvet så blir spridningen jämnare. När lacken torkat borstar du bort löst sittande flingor med en stålborste. Stryk avslutningsvis 1-2 gånger med klarlack.

Några tips

- » Gör underarbetet ordentligt.
- » Golvytan måste vara ren, torr och fri från oljespill, polish, vax etc.
- » Betonggolvet ska vara torra, minst 1-2 månader gamla och befriade från smuts och fett.
- » Kontrollera golvets fukthalt med en fuktmätare innan du målar. Fuktkvoten får inte överstiga 16 %.
- » Använd verktyg av god kvalitet. Tvätta penslar och rullar i ljummet vatten innan de används första gången.
- » Läs bruksanvisningen på förpackningen och följ målningsråden. Läs gärna även färgfaktabladet för respektive produkt på beckers.se.





Fråga Beckers om du är osäker

Har du frågor om färg och
målning? Ring vår kundservice
på 0200-21 21 22 eller mejla till
kundservice@beckers.se

