

# Scotte 3 Takmaling



## *Helmatt takmaling*

*Danner en jevn struktur, tørker raskt, neste strøk kan males etter 3 timer.*

## *Miljøvennlig*

Scotte 3 er en helmatt takmaling som gir en overflate uten skjolder. Malingen brukes gjerne på malte eller umalte flater avsandsparkel, puss, betong, vev eller plater av spon, trefiber eller gips. Scotte 3 gulner ikke over tid, gir en jevn struktur, tørker raskt og kan overmales allerede etter ca 3 timer. Scotte 3 er uten organiske løsemidler og filmdannere, og passer derfor meget godt i barnehager, førskoler og sykehus og andre allergifølsomme miljøer. Den er dessuten ekstra skånsom fra et arbeidsmiljøsynspunkt.

## Teknisk informasjon

**BRUKSOMRÅDE**  
Interiør

**FORBRUK**  
6 - 8 m<sup>2</sup>/l

**GLANS**  
Helmatt

**VERKTØY**  
Pensel, rull, sprøyte

**MALINGSTEMPERATUR**  
Mellom +5°C til ca +25°C overflatetemperatur

**TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV  
LUFTFUKTIGHET**  
Klebefri etter ca. 0,5 timer. Overmalbar etter ca. 3 timer.

**VERKTØY RENGJØRES MED**  
Vann eller Penselrens

**BINDEMIDDEL**  
Vinylacetat-etylen (VAE)

**VOC**  
Grenseverdi (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktets VOC < 30 g/l.

For siste versjon: [www.beckers.no](http://www.beckers.no)



Oppbevares frostfritt



## Forberedelse av overflaten

UMALTE FLATER: Fjern smuss og støv fra flatene. Grunn med Scotte Grunn

TIDLIGERE MALTE FLATER: Sprut på Beckers Malervask og la skummet virke noen minutter og tørk overflaten med en fuktig mikrofiberklut.

KALKEDE FLATER: Skrap og børst flaten nøye. Grunn med Beckers Tapetgrunn

SPARKLING OG REPARASJONER: Bruk sparkelsortimentet til Scotte-serien.

## Påføring

Mal 2 strøk med Scotte 3

## Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

## Vedlikehold

Rengjøring

Vedlikehold i hverdagen:

Tørk av flatene med en godt vridd opp klut. Husk at matte flater er mer følsomme for glansing og kan bli skjoldete ved kraftig rengjøring.

Flekkfjerning:

Bruk oppvask- eller rengjøringsmiddel. Rustflekker fjernes med mateddik. Sort misfarging (metallsverte) som har oppstått når man f.eks. har gnidd nøkler eller ringer mot den malte flaten, fjerner man med et rent viskelær. Bruk aldri sterke løsemidler eller sprit.

Flekking/ Touch-up

Bruk alltid det samme produktet som det flaten ble malt med sist og om mulig samme serienummer som det sist brukte. Med annet serienummer eller

brekking av farge kan det forekomme avvik i fargen. For best resultat, ta derfor hele taket for å unngå struktur-, farge- og glansforskjeller. For å reparere på flekker, forsøk å etterligne takets struktur for å redusere risikoen for struktur-, farge- og glansforskjeller.

Generelt

De gode egenskapene til takmalingen oppnås først etter ca. 14 dager med normal romtemperatur 23°C. Unngå å skitne til eller rengjøre flatene til takmalingen er ferdig herdet.

## Viktig

Unngå å male hvis overflaten er kaldere enn +5°C

Rør om før bruk.

Ved sprøytemaling brukes alltid åndedrettsvern og heldekkende klær.

For mer informasjon, se våre råd, brosjyrer og hjemmesider.

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*