

Scotte R2 Takmaling



*Danner en helmatt, ensartet og reflekterende overflate.
Den har utmerket dekkkraft og kan brukes på de fleste overflater.
Miljømerket*

Scotte R2 er en refleksfri takmaling spesielt beregnet på flater innendørs som er utsatt for lys fra lav vinkel, risiko for underglans og skjolder. Takmalingen kan brukes på de fleste flater i f.eks. stue, entre, kjøkken, trappeoppgang, osv.. Malingen tørker raskt og dekker godt - alt som bidrar til å gjøre jobben enklere for deg.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
8 m²/l

GLANS
Helmatt

VERKTØY
Pensel, rull, sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Mellom +5°C til ca +25°C overflatetemperatur

**TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET**
Klebefri etter ca. 0,5 timer. Overmalbar etter ca. 3 timer.

TYNNERE
Vann

VERKTØY RENGJØRES MED
Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL
Vinylacetat-etylen (VAE)

TØRRSTOFFINNHold VED VEKT
49 %

TØRRSTOFFINNHold VED VOLUM
34 %

VOC
Grenseverdi (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktets VOC < 30 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt

Version 250822



Forberedelse av overflaten

UMALTE FLATER: Fjern smuss og støv fra flatene. Grunn med Scotte Grunn

TIDLIGERE MALTE FLATER: Sprut på Beckers Malervask og la skummet virke noen minutter og tørk overflaten med en fuktig mikrofiberklut.

KALKEDE FLATER: Skrap og børst flaten nøye. Grunn med Beckers Tapetgrunn

SPARKLING OG REPARASJONER: Bruk sparkelsortimentet til Scotte-serien.

Påføring

Påfør 1 - 2 strøk med Scotte R2. Avslutt med å etterulle i en retning for å oppnå et jevnt resultat og ensartet overflatestruktur. Ved påføring med airless malersprøyte benyttes dyse (0,017"-0,021"). Teoretisk forbruk 8-10m² pr L. Praktisk forbruk avhenger av påføringsmetoden, forhold, sugsevne og ruhet på overflaten.

Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

Vedlikehold

Rengjøring

Vedlikehold i hverdagen:

Tørk av flatene med en godt vridd opp klut. Husk at matte flater er mer følsomme for glansing og kan bli skjoldete ved kraftig rengjøring.

Flekkfjerning:

Bruk oppvask- eller rengjøringsmiddel. Rustflekker fjernes med mateddik. Sort misfarging (metallsverte) som har oppstått når man f.eks. har gnidd nøkler eller ringer mot den malte flaten, fjerner man med et rent

viskelær. Bruk aldri sterke løsemidler eller sprit.

Flekking/ Touch-up:

Bruk alltid det samme produktet som det flaten ble malt med sist og om mulig samme serienummer som det sist brukte. Med annet serienummer eller brekking av farge kan det forekomme avvik i fargen. For best resultat, ta derfor hele taket for å unngå struktur, farge og glansforskjeller. For å reparere flekker, forsøk å etterligne takets struktur for å redusere risikoen for struktur, farge og glansforskjeller.

Generelt:

De gode egenskapene til takmalingen oppnås først etter ca. 14 dager med normal romtemperatur 23°C. Unngå å skitne til eller rengjøre flatene til takmalingen er ferdig herdet.

Viktig

Bruk alltid ansiktsmaske og heldekkende klær og hansker når du spraymaler.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.