

Våtromsmaling



*Gir en vanntett og slitesterk overflate
Reduserer feste for smuss og er lett å holde ren
Godkjent av Den Svenske Malerbransjens Våtromskontroll for bruk i våtrom*

Beckers Våtromsmaling er en halvblank dekkendemaling til fuktutsatte rom, som vaskerom, dusj eller baderom. Malingen gir en vaskbar, slitesterk og halvblank overflate som er enkel å holde ren. Våtromsmaling, sammen med Våtromsgrunn er begge godkjent av Den Svenske Malerbransjens Våtromskontroll for bruk i våtrom. Våtromsmaling er et godt alternativ hvis du vil pusse opp badet og ikke vil bruke fliser eller vinyl.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
- 7 m²/l

GLANS
Halvblank

VERKTØY
Pensel, rull, sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Mellom +5°C til ca +25°C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 2 timer. Overmalbar etter ca. 3 timer.

BINDEMIDDEL
Styrenakrylat

VOC
Grenseverdi (Kat A/b): 100 g/l (2010). Produktets VOC < 100 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt

Forberedelse av overflaten

Overflaten må være ren, tørr og godt bundet. Porøse, absorberende flater er grunnet med Våtrumsgrund tynnet 1:1 med vann.

TIDLIGERE MALTE OVERFLATE vaskes med Beckers Malervask eller passende vaskemiddel. Mattslip blanke malingsstrøk med middels sandpapir.

VINYL TAPET som er spaltbar skal rives ned. Ikke-spaltbar vinyl rengjøres for kalk, såperester og skitt, tørkes deretter ned med etanol for å fjerne gjenværende myknere. Tykke eller myke PVC-materialer skal fjernes helt.

Gips, betong og sparklede vegger, sparkles med Scottel W eller Beckers VåtrumsSpartel (fuktresistente sparkler).

Påføring

Mal 2 strøk med Våtromsmaling.

Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

Vedlikehold

Beckers Våtromssystem gir en svært vannavvisende, slagfast overflate som hindrer smuss i å feste seg. Alle komponenter i systemet inneholder midler som hindrer muggdannelse.

Rengjøring

Et våtrom krever litt ekstra omsorg og regelmessig rengjøring for å beholde sitt fine utseende lenge. Normal rengjøring gjøres best med egnet vaskemidler. Vaskemidler og redskaper med slipe-effekt skader overflaten og skal ikke brukes. Bruk heller ikke sprit, f.eks. rødsprit eller sterke løsemidler

da de løser opp malingen. Gjør det til vane og vask nedenfra og opp, skyll med rent vann og tørk overflaten. Veggene må også med jevne mellomrom rengjøres for kalk, såperester m.m.. Dette er spesielt viktig på utsatte steder som i dusjen, ved og under badekar og vask. Bruk kalkløsende rengjøringsmiddel, f.eks. Kalkosan og en myk børste. Skyll med rent vann og tørk.

Flekkfjerning

Beckers Sopp og Algemiddel har en blekende effekt og kan være en effektiv flekkfjerner på smuss og muggdannelser.

Forbedring/touch-up:

Såperester, kalk og smuss må fjernes. Ved oppussing eller bytte av farge, kan man overmale med en dekkfarge beregnet på det aktuelle våtrommet forutsatt at stedet som skal males er uskadet og tidligere malt med MVK-godkjent våtromssystem, klasse VT eller VA. Skadede tette-skikt skal ikke overmales, men tas ned og bygges opp fra grunnen av.

Generelt:

I den første tiden etter overmalingen, bør man behandle flatene forsiktig. Flaten skal tørke i minst en uke (7 døgn) før den blir utsatt direkte for vann.

Husk å fjerne vannet fra gulvet etter dusj med en svaber. Dra for dusjforheng og ha døren på gløtt. Slik holdes luftfuktigheten nede og muligheten for muggvekst begrenses. Sjekk at foringer rundt gjennomføringer og hull er intakte.

Tett alle hull etter skruer o.l. omgående. Sørg for god ventilasjon og at den fungerer som den skal.

Viktig

Unngå å male på overflater kaldere enn +10 °C. Forsikre deg om at arbeidsområdet har god luftsirkulasjon.

La den ferdige overflaten herde i minst 1 uke før du utsetter den for vann direkte.

For vanntette applikasjoner, anbefaler vi at du

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

kontakter ditt Beckers-forhandler før du starter arbeidet, for å sikre at alle faktorer er tatt i betraktning, og at systemet er en levedyktig lokal standard for våtrom.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version 130922