

Living Veggmalings 10



*Gir en vakkert matt overflate
Høy dekkevne
Lett vaskbar*

Living Veggmalings 10 er en matt vannfortynnbar akrylmaling med høy dekkevne. Den gir en vaskbar, matt overflate som er velegnet som overflater i soverom og hverdagsrom.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
6 - 8 m²/l

GLANS
Matt

VERKTØY
Pensel, rull, sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Mellom +5°C til ca. +25°C overflatetemperatur

**TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET**
Klebefri etter ca. 0,5 timer. Overmalbar etter ca. 3 timer.

BINDEMIDDEL
Acrylat

VOC
Grenseverdi (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktets VOC < 30 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Forberedelse av overflaten

Umalte overflater: Fjern først støv og smuss med børste eller skrape. Reparer eventuelle skader med Beckers veggsparkel. Slip med middels fint sandpapir (P120-P180). Grunn en gang med Beckers Primer Grunning Vegg.

Malte flater: Rengjør overflaten med Beckers Malervask som anvist. Reparer eventuelle skader med Beckers veggsparkel. Slip med middels fint sandpapir (P 120-P180). Grunn en gang med Beckers Primer Grunning Vegg.

Papirtapet: Kontroller at tapeten har godt feste i veggen. Sitter tapeten løst, skal den tas ned. Grunn et strøk med Beckers Tapetgrunn.

Kalkede overflater: Skrap og børst grundig. Grunn med Beckers Tapetgrunn.

Påføring

Mal 2 strøk med Living Veggmalings 10.

Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

Vedlikehold

Vanlig vedlikehold: Rengjør flaten med et mildt rengjøringsmiddel og tørk av med lunkent vann. For best resultat, vask hele veggen nedenfra og opp, og husk å lufte rommet så veggene tørker fortere.

Flekkfjerning: Bruk vanlig, mildt rengjøringsmiddel. Sort misfarging (metallsverte) som har oppstått når man f.eks. har gnidd nøkler eller ringer mot den malte flaten, fjerner man med et rent viskelær. Bruk aldri sterkt løsemiddel eller sprit.

Flekking/ Touch-up: Bruk alltid det samme produktet som det flaten ble malt med sist og om mulig samme serienummer som det sist brukte. Med annet serienummer eller brekking av farge kan det forekomme avvik i fargen. For optimalt resultat, reparer alltid en vegg fra hjørne til hjørne for å unngå struktur-, farge- og glansforskjeller. For å pusse på flekker, prøv å etterligne veggens struktur ved å bruke samme type rulle for å unngå struktur-, farge- og glansforskjeller. Små flekker reparerer med pensel.

Viktig

Rør om før bruk.

Ikke mal hvis overflaten er kaldere enn +5°C.

De gode egenskapene til veggmalings oppnås først etter ca. 14 dager med normal romtemperatur, ca. 23°C. Unngå å skitne til eller rengjøre flatene til veggmalings er ferdig herdet.

For mer informasjon les våre arbeidsråd, brosjyrer og hjemmeside.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.