Arbetsråd inomhus, konsument

Hur gör man?

Betsa och klarlacka trä

Så betsar och klarlackar du trä

Med Beckers Decor Träbets kan du färgsätta en träyta samtidigt som betsen framhäver träets ådring och struktur. Stryk gärna på klarlack efter betsningen. Klarlacken ger träet ett skyddande skikt och gör ytan tvättbar. Naturligtvis kan du enbart klarlacka träpaneler, möbler och golv när du vill behålla träets naturliga färg.

Det här behöver du för att betsa och lacka

1. Golvlackpensel **2.** Täckpapper **3.** Tvättsvampar och hink **4.** Munskydd **5.** Lackpenslar **6.** Skrapa **7.** Svamp **8.** Trasa **9.** Hållare för slippapper **10.** Slipkloss **11.** Slippapper, kornighet 120–180.
Dessutom behöver du: Färgborttagning, bets och klarlack.

Enkla steg till ett perfekt resultat

Ett ordentligt underarbete lägger grunden till ett lyckat slutresultat. Läs igenom bruksanvisningen på färgburken och följ målningsråden nedan så blir det lättare att göra rätt.

Rengör, skrapa och slipa

Innan du betsar en träyta måste du ta bort all gammal färg. Använd Färgborttagning enligt anvisningarna på förpackningen. Skrapa sedan bort färgen, tvätta och skölj ytan. Trärena, obehandlade ytor rengörs med en fuktig svamp. När ytan torkat slipar du ytan med ett fint sandpapper. Slipa i fiberriktningen och borsta bort allt damm.

Betsa, lacka eller både och

Spackla sprickor och skador. Slipa de spacklade ytorna när de torkat, damma av. Ibland kan flera spacklingar behövas för att täcka ojämnheter.

Betsa

Kom ihåg att den kulör du valt blir olika stark beroende på träets naturliga färg och sugning samt hur många lager bets du lägger på. Ju fler lager desto starkare kulör. Prova alltid först på en mindre synlig del.

Rör om betsen noga innan du börjar. Stryk på Decor Träbets med en planstrykare, pensel eller svamp i träets hela längdriktning. Gnid in betsen med en svamp tills ytan är nästan torr. Vill du betsa flera gånger, för starkare kulör, bör betsen torka i två timmar innan nästa strykning. Vill du ha en ljusare bets kan du späda betsen med vatten.

Betsa stora ytor

Ska du behandla större ytor som exempelvis vägg- och golvpaneler, rekommenderar vi att du stryker på flera lager för att slutresultatet ska bli så jämnt som möjligt. Använd en blandning av 2 delar vatten och 1 del Decor Träbets. Lägg på betsen med pensel eller planstrykare och stryk 1-2 paneler i taget i träets längdriktning.

Betsa och lacka

Ytor som utsätts för hårt slitage bör strykas minst två gånger med klarlack. Innan du lackar måste den betsade ytan torka i sex timmar. Betsen måste vara helt torr. Prova alltid först på en mindre synlig del. Lacken kan få ljusa kulörer att missfärgas på grund av gula ämnen i träet. Slipa försiktigt mellan strykningarna så får du en finare slutyta. Var lätt på handen så att du inte tränger igenom och skadar den betsade ytan.

Lacka

Rör om lacken ordentligt. Stryk på flödigt i träets längdriktning med en trälackpensel. Ju bättre pensel desto finare blir slutresultatet. När träet är torrt slipar du av det med ett fint sandpapper. Stryk sedan på ytterligare ett lackskikt. Lägg på ett tredje skikt om du vill ha en extra tålig yta.

Några tips

- Läs bruksanvisningen på förpackningen och följ målningsråden.
- Efter betsning bör träet skyddas med klarlack.
- Ha inte för bråttom mellan behandlingarna, låt det torka ordentligt så får du ett bättre slutresultat.
- Glöm inte att röra om betsen före samt då och då under användning.
- Betsning på ek med efterföljande lackning bör utföras snabbt och inte med för lång bearbetning.
- Tänk också på att ljusa kulörer kan missfärgas över tid på grund av gula ämnen i träet.

Elias 5 år!
Glöm ej

Fråga Beckers om du är osäker

Har du frågor om färg och målning? Ring vår kundservice på 0200-21 21 22 eller mejla till kundservice@beckers.se

029826 2015

7311230298260

Beckers Färg, 120 86 Stockholm.
Tel 0200-21 21 22, **www.beckers.se**